

INSTRUCCIONES WAX POT JT-15



Bienvenido a nuestros productos

Gracias por elegir nuestros productos.

Por favor revise las instrucciones antes de usar el producto para su segura operación.

El calentador de cera JT-15 es un fundidor de cera clásico de tres ranuras que admite diferentes colores. La cera de color se disuelve en tres tanques de cera relativamente independientes.

El equipo tiene una perilla de control como sin escalonamiento para control de temperatura. El equipo soporta hasta los 200 °C, la temperatura normal de trabajo es los 130 °C. El calentador posee un anillo de sellado de silicona de diseño exclusivo que hace que la cera en el tanque permanezca líquida y que no fluirá en el cuerpo, causando el tubo de calefacción un cortocircuito y mal funcionamiento. El rendimiento pragmático y duradero ha sido ampliamente reconocido por la industria y los usuarios

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Fuente de alimentación/frecuencia:
 - ① 220V , 50Hz +/-10%
 - ② 110V , 60Hz +/-10%
- Potencia : 300W
- Termorregulación: 30~130°C

