

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SORF PLUS RTU

Limpiador Desinfectante listo para usar



SORF PLUS RTU es un limpiador general desinfectante con propiedades bactericidas y fungicidas para su uso en industrias e instalaciones donde se utilicen o manipulen alimentos y en otros lugares sensibles a la contaminación. Está formulado en la concentración justa para ser utilizado sin necesidad de dilución previa. Este preparado es la dilución de uso de un producto registrado como desinfectante para ser usado en la industria alimentaria.

APLICACIONES:

SORF PLUS RTU contiene compuestos de amonio cuaternario, alcoholes y aditivos que garantizan una desinfección eficaz. Es fundamental para la limpieza de aquellos lugares y utensilios donde se requiere una especial limpieza higienizante, y donde existe un mayor riesgo de contaminación bacteriana, proporcionando la desinfección y la eliminación de bacterias y hongos necesaria para garantizar la salubridad de las instalaciones. Puede ser aplicado en cualquier superficie lavable.

FORMA DE EMPLEO

El producto se utiliza puro, sin diluir. Antes de aplicarlo limpiar previamente con un desengrasante o similar la superficie o equipo a tratar. Aclarar y luego aplicar SORF PLUS RTU sobre la superficie a desinfectar, con bayeta, fregona o trapo impregnado. Puede aplicarse también por pulverización o inmersión. Dejar actuar unos minutos y luego aclarar con agua limpia para eliminar posibles restos de producto. La aplicación debe hacerse en ausencia de alimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto : Líquido transparente
- Color : Amarillo
- Densidad a 20°C : 0,995 ± 0,01
- pH : 10,5 ± 0,5

PRECAUCIONES

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar

FORMATOS DE VENTA

- Caja de 4 garrafas de 5 Kg
- Caja de 15 botellas de 1 kg

MODO DE APLICACIÓN:



Empresa certificada:



POOL CHEMICAL, S.L. - C/ Londres, 1 – 28813 Torres de la Alameda

T: +34 918 868 565 – F: +34 918 868 668

www.poolchemical.net

Rev.: 0